



CONMUTACION

AUTOMATICA: (b105;pos.AUT.)

PRIORIDAD 1: NORMALMENTE (b185;pos:1) H4c14 ADENTRO ; H5c14 AFUERA
AL FALTAR U (H4e8)
RESTABLECE TENSION AMBAS VUELVEN A POSICION ORIGINAL

PRIORIDAD 2: (b185;pos.2) INVERSA A LA PRIORIDAD 1
MANUAL: (b105;pos.MAN.)

TODAS LAS OPERACIONES SON MANUALES
NO HAY ACTUACION DE LOS RELE H4e8;H5e8

(*) ABIERTO CON U> UMBRAL
CERRADO CON U< UMBRAL