BORNERA

EII-2L5

								CABLE Nº	DESTINO									DESTINO		CABLE Nº			02-119	02-234	02-204	02-223	02-047	02-236
						2,5	1	Tipo(mm2)												Tipo(mm2)	1	2,5	7x1	7x1	7x1	7x1	7x1	7x1
						COLOR	COLOR	DESTINO	APARATO O BORNERA	BORNE	T. PRUEBA	PUENTES	T. PRUEBA	BORNE Nº	FUNCION	APARATO O BORNERA	BORNE	DESTINO	COLOR	COLOR	TMI MT	TP EII	CMT E02	CMT E82	TTS"AT"	TP.FREC.
							R		2b201	1		o		1	+CV EII	EIIL11	64				1					
							R					o		2		2L5	67		R							
												o		3												
							C		2b201	3		o		4	-CV EII	EIIL11	66				2					
												o		5		2L5	83		C							
												o		6												
							R		2L5M	5		o		7	+AL.GRAL EII	EIIL11	55				3					
												o		8		2L5	68		R							
												o		9												
							C		2L5M	7		o		10	-AL.GRAL EII	EIIL11	57				4					
												o		11		2L5	85		C							
												o		12												
							R		2L5M	9		o		13	Excitación bocina	D02L5	14								1	
												o		14												
							C		2L5M	11		o		15	-Bocina	D02L5	16								2	
												o		16												
						V/A			2L5M	19		o		17	Tierra	Tierra				V/A						
						V/A			2u10	1		o		18												
						V/A			2u11	A21		o		19												
						V/A			2u12	A21		o		20												
						V/A			2u20	GND		o		21		2u13	A21									
							R		2u11	A1		o		22	af E82a1	E82L0	4						1		
							R		2u11	A3		o		23	ad E82a1	E82L0	8						2		
							R		2u11	A5		o		24	af EIIa7	E02L0	138					1			
							R		2u11	A7		o		25	ad EIIa7	E02L0	139					2			
							R		2u11	A9		o		26	AL.Falta Tensión Med. EII	E02L0	124					3			
							R		2u11	A11		o		27	AL.Falta Tensión en barras EII	E02L0	145					4			
							R		2u11	A13		o		28	AL.Operó Protección salidas	EIIL3AL	1				1				
							R		2u11	A15		o		29	Reserva										
							R		2u11	B1		o		30	AL.Falla Circ.Deseng.cables	EIIL3AL	11				2				
							R		2u11	B3		o		31	AL.Operó Protec.Frec. EI	EIIe6L3	23								1
							R		2u11	B5		o		32	AL.Falla Protec.Frec. EI	EIIe6L3	22								2
							R		2u11	B7		o		33	Señaliz.Rele Frec.habil. CCR	EIIe6L3	21								3
							R		2u11	B9		o		34	Señaliz.Rele Frec.habil. CCR	EIIe6L3	20								4
							R		2u11	B11		o		35	Rele Frec.normalizado	EIIe6L3	18								5
							R		2u11	B13		o		36	Rele Frec.operado	EIIe6L3	19								6
							R		2u11	B15		o		37	Reserva										
							C		2u11	A2		o		38	-AL GRAL SI (-Entrada 1)	E82L0	18						3		
							C		2u11	A4		o		39	-AL GRAL SI (-Entrada 2)										
							C		2u11	A6		o		40	-AL E02 (-Entrada 3)	E02L0	115					5			
							C		2u11	A8		o		41	-AL E02 (-Entrada 4)										
							C		2u11	A10		o		42	-AL E02 (-Entrada 5)										
							C		2u11	A12		o		43	-AL EII (-Entrada 6)	EIIL11	46				5				
							C		2u11	A14		o		44	-AL EII (-Entrada 7)										
							C		2u11	A16		o		45	-AL EII (-Entrada 8)										
							C		2u11	B2		o		46	-AL EII (-Entrada 9)										
							C		2u11	B4		o		47	-AL EII (-Entrada 10)										
							C		2u11	B6		o		48	-AL EII (-Entrada 11)										
							C		2u11	B8		o		49	-AL EII (-Entrada 12)										
							C		2u11	B10		o		50	-AL EII (-Entrada 13)										
									CONDUCTORES UTILIZADOS EN LA HOJA												5	2	5	3	2	6
					0				CONDUCTORES UTILIZADOS EN OTRAS HOJAS									0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0		CONDUCTORES UTILIZADOS EN TOTAL									0	0	5	2	5	3	2	
									CABLE CONTINUA EN HOJA Nº																

S.E. Nº VARIAS	**PLANO Nº 800964D2520**	HOJA Nº: 18	TOTAL : 44

DOCUMENTO REALIZADO EN EXCEL - NO MODIFICAR MANUALMENTE