BORNERA

EI-1L5

		01-193	01-179	01-159	01-228	01-120		CABLE Nº	DESTINO								DESTINO		CABLE Nº								
		7x1	12x1	12x1	7x1	12x1	1	Tipo(mm2)											Tipo(mm2)	1							
		T'P.BCO	TP.EI	TP.EI	TP B01	TMI MT	**COLOR**	DESTINO	APARATO O BORNERA	BORNE	T. PRUEBA	PUENTES	T. PRUEBA	BORNE Nº	FUNCION	APARATO O BORNERA	BORNE	DESTINO		**COLOR**							
												o		51	-AL EI (-Entrada 14)	1u11	B12			C							
												o		52	-AL EI (-Entrada 15)	1u11	B14			C							
												o		53	-AL (-Entrada 16)	1u11	B16			C							
					1				B01L3AL	36		o		54	AL.Falla Circ.Deseng.E10	1u12	A1			R							
					2				B01L3AL	35		o		55	AL.Falla en Barras EI	1u12	A3			R							
					3				B01L3AL	37		o		56	Señaliz.TAC bloqueada	1u12	A5			R							
					4				B01L3AL	38		o		57	Señaliz.TAC desbloqueada	1u12	A7			R							
						1			EIL11	79		o		58	AL.F.U.CA EI	1u12	A9			R							
						2			EIL11	82		o		59	AL.F.U.CC Man.E10	1u12	A11			R							
						3			EIL11	83		o		60	AL.F.U.CC Man.EI	1u12	A13			R							
						4			EIL11	84		o		61	AL.F.U.CC AL.EI	1u12	A15			R							
						5			EIL11	85		o		62	AL.F.U.CC.P.ARCO EI	1u12	B1			R							
						6			EIL11	86		o		63	AL.F.U.CC.FREC. EI-EII	1u12	B3			R							
						7			EIL11	87		o		64	Reserva	1u12	B5			R							
												o		65	Reserva	1u12	B7			R							
												o		66	Reserva	1u12	B9			R							
							R		1L5	2		o		67	(+)F.U.CC.CV EI	1u12	B11			R							
							R		1L5	8		o		68	(+)AL.F.U.CC AL.GRAL EI	1u12	B13			R							
							R		1L5M	13		o		69	AL.Falla Anunciador	1u12	B15			R							
					5				B01L3A	29		o		70	-AL E10 (-Entrada 17)	1u12	A2			C							
												o		71	-AL E10 (-Entrada 18)	1u12	A4			C							
												o		72	-AL E10 (-Entrada 19)	1u12	A6			C							
												o		73	-AL E10 (-Entrada 20)	1u12	A8			C							
							C		1L5	84		o		74	-AL GRAL EI (-Entrada 21)	1u12	A10			C							
												o		75	-AL GRAL EI (-Entrada 2)	1u12	A12			C							
												o		76	-AL GRAL EI (-Entrada 23)	1u12	A14			C							
												o		77	-AL GRAL EI (-Entrada 24)	1u12	A16			C							
												o		78	-AL GRAL EI (-Entrada 25)	1u12	B2			C							
												o		79	-AL GRAL EI(-Entrada 26)	1u12	B4			C							
												o		80	-AL GRAL EI (-Entrada 27)	1u12	B6			C							
												o		81	(-Entrada 28)	1u12	B8			C							
												o		82	(-Entrada 29)	1u12	B10			C							
							C		1L5	5		o		83	(-)F.U.CC.CV EI(-Entrada 30)	1u12	B12			C							
							C		1L5	74		o		84	-AL GRAL EI (-Entrada 31)	1u12	B14			C							
							C		1L5	11		o		85	-AL GRAL EI (-Entrada 32)	1u12	B16			C							
				1					1L3	30		o		86	AL.Falla Protección salida E11	1u13	A1			R							
				3					2L3	30		o		87	AL.Falla Protección salida E12	1u13	A3			R							
				5					3L3	30		o		88	AL.Falla Protección salida E13	1u13	A5			R							
				7					4L3	30		o		89	AL.Falla Protección salida E14	1u13	A7			R							
			1						5L3	30		o		90	AL.Falla Protección salida E15	1u13	A9			R							
			3						6L3	30		o		91	AL.Falla Protección salida E16	1u13	A11			R							
			5						7L3	30		o		92	AL.Falla Protección salida E17	1u13	A13			R							
			7						8L3	30		o		93	AL.Falla Protección salida E18	1u13	A15			R							
		1							19L3	65		o		94	AL.Falla Protección salida E19	1u13	B1			R							
		3							1L3	74		o		95	AL.Falla Protección BCO I	1u13	B3			R							
		4							1L3	75		o		96	AL.En protecc. BCO I	1u13	B5			R							
												o		97	Reserva	1u13	B7			R							
												o		98	Reserva	1u13	B9			R							
												o		99	Reserva	1u13	B11			R							
												o		100	Reserva	1u13	B13			R							

	3	4	4	5	7		CONDUCTORES UTILIZADOS EN LA HOJA									
	2	4	4	0	0		CONDUCTORES UTILIZADOS EN OTRAS HOJAS			0	0					
	5	8	8	5	7	0	CONDUCTORES UTILIZADOS EN TOTAL			0	0					
	11	10	10				CABLE CONTINUA EN HOJA Nº									

S.E. Nº VARIAS	**PLANO Nº 800964D2520**	HOJA Nº: 10	TOTAL : 44

DOCUMENTO REALIZADO EN EXCEL - NO MODIFICAR MANUALMENTE