BORNERA

EI-1L5

	01-236	01-047	01-223	01-204	01-234	01-119		CABLE Nº	DESTINO							DESTINO		CABLE Nº		
	7x1	7x1	7x1	7x1	7x1	7x1	1	Tipo(mm2)										Tipo(mm2)	1	2,5
	TP.FREC.	TTS"AT"	CMT E81	CMT E01	TP EI	TMI MT	COLOR	DESTINO	APARATO O BORNERA	BORNE	T. PRUEBA	PUENTES	T. PRUEBA	BORNE Nº	FUNCION	APARATO O BORNERA	BORNE	DESTINO	COLOR	COLOR
						1			EIL11	64		o		1	+CV EI	1b201	1		R	
							R		1L5	67		o		2					R	
												o		3						
						2			EIL11	66		o		4	-CV EI	1b201	3		C	
							C		1L5	83		o		5						
												o		6						
						3			EIL11	55		o		7	+AL.GRAL EI	1L5M	5		R	
							R		1L5	68		o		8						
												o		9						
						4			EIL11	57		o		10	-AL.GRAL EI	1L5M	7		C	
							C		1L5	85		o		11						
												o		12						
		1							B01L5	14		o		13	Excitación bocina	1L5M	9		R	
												o		14						
		2							B01L5	16		o		15	-Bocina	1L5M	11		C	
												o		16						
									Tierra			o		17	Tierra	1L5M	19			V/A
												o		18		1u10	1			V/A
												o		19		1u11	A21			V/A
												o		20		1u12	A21			V/A
									1u13	A21		o		21		1u20	GND			V/A
			1						E81L0	4		o		22	af E81a1	1u11	A1			
			2						E81L0	8		o		23	ad E81a1	1u11	A3			
				1					E01L0	138		o		24	af EIa7	1u11	A5			
				2					E01L0	139		o		25	ad EIa7	1u11	A7		R	
				3					E01L0	124		o		26	AL.Falta Tensión Med. EI	1u11	A9		R	
				4					E01L0	145		o		27	AL.Falta Tensión en barras EI	1u11	A11		R	
					1				EIL3AL	1		o		28	AL.Operó Protección salidas	1u11	A13		R	
												o		29	Reserva	1u11	A15		R	
					2				EIL3AL	11		o		30	AL.Falla Circ.Deseng.cables	1u11	B1		R	
	1								EIe6L3	23		o		31	AL.Operó Protec.Frec. EI	1u11	B3		R	
	2								EIe6L3	22		o		32	AL.Falla Protec.Frec. EI	1u11	B5		R	
	3								EIe6L3	21		o		33	Señaliz.Rele Frec.habil. CCR	1u11	B7		R	
	4								EIe6L3	20		o		34	Señaliz.Rele Frec.bloqueo CCR	1u11	B9		R	
	5								EIe6L3	18		o		35	Rele Frec.normalizado	1u11	B11		R	
	6								EIe6L3	19		o		36	Rele Frec.operado	1u11	B13		R	
												o		37	Reserva	1u11	B15		R	
			3						E81L0	18		o		38	-AL GRAL SI (-Entrada 1)	1u11	A2		C	
												o		39	-AL GRAL SI (-Entrada 2)	1u11	A4		C	
				5					E01L0	116		o		40	-AL E01 (-Entrada 3)	1u11	A6		C	
												o		41	-AL E01 (-Entrada 4)	1u11	A8		C	
												o		42	-AL E01 (-Entrada 5)	1u11	A10		C	
						5			EIL11	46		o		43	-AL EI (-Entrada 6)	1u11	A12		C	
												o		44	-AL EI (-Entrada 7)	1u11	A14		C	
												o		45	-AL EI (-Entrada 8)	1u11	A16		C	
												o		46	-AL EI (-Entrada 9)	1u11	B2		C	
												o		47	-AL EI (-Entrada 10)	1u11	B4		C	
												o		48	-AL EI (-Entrada 11)	1u11	B6		C	
												o		49	-AL EI (-Entrada 12)	1u11	B8		C	
												o		50	-AL EI (-Entrada 13)	1u11	B10		C	
	6	2	3	5	2	5			CONDUCTORES UTILIZADOS EN LA HOJA											
	0	0	0	0	0	0			CONDUCTORES UTILIZADOS EN OTRAS HOJAS										0	0
	6	2	3	5	2	5	0		CONDUCTORES UTILIZADOS EN TOTAL										0	0
									CABLE CONTINUA EN HOJA Nº											

S.E. Nº VARIAS	**PLANO Nº 800964D2520**	HOJA Nº: 9	TOTAL : 44

DOCUMENTO REALIZADO EN EXCEL - NO MODIFICAR MANUALMENTE