BORNERA

EI-1L10

			01-287	01-237	01-227	01-174	01-154	CABLE Nº	DESTINO							DESTINO		CABLE Nº	01-361	01-362	01-363					
			7x1	7x1	7x1	12x1	12x1	Tipo(mm2)										Tipo(mm2)	12x1	12x1	12x1					
			BANCO I	TP.FREC.	TP.B01	TP.EI	TP.EI	DESTINO	APARATO O BORNERA	BORNE	T. PRUEBA	PUENTES	T. PRUEBA	BORNE Nº	FUNCION	APARATO O BORNERA	BORNE	DESTINO	CYC	CYC	CYC					
							1		E11L3	26	( )	"	( )	1	+Man.E11				1							
							2		E11L3	40	( )	"	( )	2	Habilitar Recierre E11				2							
							3		E11L3	41	( )	"	( )	3	Inhibir Recierre E11				3							
							4		E12L3	26	( )	"	( )	4	+Man.E12				4							
							5		E12L3	40	( )	"	( )	5	Habilitar Recierre E12				5							
							6		E12L3	41	( )	"	( )	6	Inhibir Recierre E12				6							
							7		E13L3	26	( )	"	( )	7	+Man.E13				7							
							8		E13L3	40	( )	"	( )	8	Habilitar Recierre E13				8							
							9		E13L3	41	( )	"	( )	9	Inhibir Recierre E13				9							
							10		E14L3	26	( )	"	( )	10	+Man.E14				10							
							11		E14L3	40	( )	"	( )	11	Habilitar Recierre E14				11							
							12		E14L3	41	( )	"	( )	12	Inhibir Recierre E14				12							
						1			E15L3	26	( )	"	( )	13	+Man.E15					1						
						2			E15L3	40	( )	"	( )	14	Habilitar Recierre E15					2						
						3			E15L3	41	( )	"	( )	15	Inhibir Recierre E15					3						
						4			E16L3	26	( )	"	( )	16	+Man.E16					4						
						5			E16L3	40	( )	"	( )	17	Habilitar Recierre E16					5						
						6			E16L3	41	( )	"	( )	18	Inhibir Recierre E16					6						
						7			E17L3	26	( )	"	( )	19	+Man.E17					7						
						8			E17L3	40	( )	"	( )	20	Habilitar Recierre E17					8						
						9			E17L3	41	( )	"	( )	21	Inhibir Recierre E17					9						
						10			E18L3	26	( )	"	( )	22	+Man.E18					10						
						11			E18L3	40	( )	"	( )	23	Habilitar Recierre E18					11						
						12			E18L3	41	( )	"	( )	24	Inhibir Recierre E18					12						
					1				B01L3AF	42	( )	"	( )	25	+Man.E10						1					
					2				B01L3AF	56	( )	"	( )	26	Desbloqueo TAC E10						2					
											( )	"	( )	27												
				1					Ele6L3	14	( )	"	( )	28	+AL EI						3					
				2					Ele6L3	37	( )	"	( )	29	Adentro Rele Frecuencia EI						4					
											( )	"	( )	30							5					
				3					Ele6L3	39	( )	"	( )	31	Habilitar Rele Frec.EI											
				4					Ele6L3	41	( )	"	( )	32	Bloquear Rele Frec.EI						6					
			1						EICL0	143	( )	"	( )	33	+Man. Banco I						7					
											( )	"	( )	34	AF a1 Banco I						8					
											( )	"	( )	35	AD a1 Banco I											
			2						EICL0	144	( )	"	( )	36	AF a5 Banco I											
			3						EICL0	139	( )	"	( )	37	AD a5 Banco I						9					
											( )	"	( )	38												
											( )	"	( )	39												
											( )	"	( )	40												
											( )	"	( )	41												
											( )	"	( )	42												
											( )	"	( )	43												
											( )	"	( )	44												
											( )	"	( )	45												
											( )	"	( )	46												
											( )	"	( )	47												
											( )	"	( )	48												
											( )	"	( )	49												
											( )	"	( )	50												
			3	4	2	12	12		CONDUCTORES UTILIZADOS EN LA HOJA										12	12	9					
			0	0	0	0	0		CONDUCTORES UTILIZADOS EN OTRAS HOJAS										0	0	0					
0	0	0	3	4	2	12	12		CONDUCTORES UTILIZADOS EN TOTAL										12	12	9	0	0	0	0	
									CABLE CONTINUA EN HOJA Nº																	

S.E. Nº VARIAS	**PLANO Nº 800964D2520**	HOJA Nº: 7	TOTAL : 44

DOCUMENTO REALIZADO EN EXCEL - NO MODIFICAR MANUALMENTE