BORNERA

B02-2L5

								CABLE Nº	DESTINO								DESTINO			CABLE Nº		02-120	02-228	02-159	02-179	02-193		
							1	Tipo(mm2)												Tipo(mm2)	1	12x1	7x1	12x1	12x1	7x1		
							COLOR	DESTINO	APARATO O BORNERA	BORNE	T. PRUEBA	PUENTES	T. PRUEBA	BORNE Nº	FUNCION	APARATO O BORNERA	BORNE	DESTINO	COLOR	TMI MT	TP B02	TP.EII	TP.EII	TP.BCO		
							C		2u11	B12		o		51	-AL EII (-Entrada 14)											
							C		2u11	B14		o		52	-AL EII (-Entrada 15)											
							C		2u11	B16		o		53	-AL (-Entrada 16)											
							R		2u12	A1		o		54	AL.Falla Circ.Deseng.E20	B02L3AL	36				1					
							R		2u12	A3		o		55	AL.Falla en Barras EII	B02L3AL	35				2					
							R		2u12	A5		o		56	Señaliz.TAC bloqueada	B02L3AL	37				3					
							R		2u12	A7		o		57	Señaliz.TAC bloqueada	B02L3AL	38				4					
							R		2u12	A9		o		58	AL.F.U.CA EII	EIIL11	79			1						
							R		2u12	A11		o		59	AL.F.U.CC Man.E20	EIIL11	82			2						
							R		2u12	A13		o		60	AL.F.U.CC Man.EII	EIIL11	83			3						
							R		2u12	A15		o		61	AL.F.U.CC AL.EII	EIIL11	84			4						
							R		2u12	B1		o		62	AL.F.U.CC.P.ARCO EII	EIIL11	85			5						
							R		2u12	B3		o		63	AL.F.U.CC.PFI EI-II	EIIL11	86			6						
							R		2u12	B5		o		64	Reserva	EIIL11	87			7						
							R		2u12	B7		o		65	Reserva											
							R		2u12	B9		o		66	Reserva											
							R		2u12	B11		o		67	(+)F.U.CC.CV EII	2L5	2		R							
							R		2u12	B13		o		68	(+)AL.F.U.CC AL.GRAL EII	2L5	8		R							
							R		2u12	B15		o		69	AL.Falla Anunciador	2L5M	13		R							
							C		2u12	A2		o		70	-AL E20 (-Entrada 17)	B02L3A	29				5					
							C		2u12	A4		o		71	-AL E20 (-Entrada 18)											
							C		2u12	A6		o		72	-AL E20 (-Entrada 19)											
							C		2u12	A8		o		73	-AL E20 (-Entrada 20)											
							C		2u12	A10		o		74	-AL GRAL EII (-Entrada 21)	2L5	84		C							
							C		2u12	A12		o		75	-AL GRAL EII (-Entrada 2)											
							C		2u12	A14		o		76	-AL GRAL EII (-Entrada 23)											
							C		2u12	A16		o		77	-AL GRAL EII (-Entrada 24)											
							C		2u12	B2		o		78	-AL GRAL EII (-Entrada 25)											
							C		2u12	B4		o		79	-AL GRAL EII (-Entrada 26)											
							C		2u12	B6		o		80	-AL GRAL EII (-Entrada 27)											
							C		2u12	B8		o		81	(-Entrada 28)											
							C		2u12	B10		o		82	(-Entrada 29)											
							C		2u12	B12		o		83	(-)F.U.CC.CV EII(-Entrada 30)	2L5	5		C							
							C		2u12	B14		o		84	-AL GRAL EII (-Entrada 31)	2L5	74		C							
							C		2u12	B16		o		85	-AL GRAL EII (-Entrada 32)	2L5	11		C							
							R		2u13	A1		o		86	AL.Falla Protección salida E21	1L3	30					1				
							R		2u13	A3		o		87	AL.Falla Protección salida E22	2L3	30					3				
							R		2u13	A5		o		88	AL.Falla Protección salida E23	3L3	30					5				
							R		2u13	A7		o		89	AL.Falla Protección salida E24	4L3	30					7				
							R		2u13	A9		o		90	AL.Falla Protección salida E25	5L3	30						1			
							R		2u13	A11		o		91	AL.Falla Protección salida E26	6L3	30						3			
							R		2u13	A13		o		92	AL.Falla Protección salida E27	7L3	30						5			
							R		2u13	A15		o		93	AL.Falla Protección salida E28	8L3	30						7			
							R		2u13	B1		o		94	AL.Falla Protección salida E29	29L3	65							1		
							R		2u13	B3		o		95	AL.Falla Protección BCO II	2L3	74							3		
							R		2u13	B5		o		96	AL.En protecc. BCO II	2L3	75							4		
							R		2u13	B7		o		97	Reserva											
							R		2u13	B9		o		98	Reserva											
							R		2u13	B11		o		99	Reserva											
							R		2u13	B13		o		100	Reserva											

								CONDUCTORES UTILIZADOS EN LA HOJA		7	5	4	4	3	
								CONDUCTORES UTILIZADOS EN OTRAS HOJAS	0	0	0	4	4	2	
				0	0	0	0	CONDUCTORES UTILIZADOS EN TOTAL	0	7	5	8	8	5	
								CABLE CONTINUA EN HOJA Nº				20	20	20	

S.E. Nº VARIAS	**PLANO Nº 800964D2520**	HOJA Nº: 19	TOTAL : 44

DOCUMENTO REALIZADO EN EXCEL - NO MODIFICAR MANUALMENTE