



NOTA: DESPUES DE ARMAR EL PARAGOLPE O DE ORIENTAR EL PLATILLO A LA POSICION NORMAL, SEGUN EL CASO, COLOCAR Y SOLDAR LAS TRABAS.

Fecha:		PROYECTO	DIV. EST. GENERALES	DIV. ESPECIFICACIONES	DEPTO. TECNICA	a	Traba de giro	3	IRAM 503 - F.24		
						ITEM	DESCRIPCION	CANT.	ESCUADRIA, ESPECIFICAC. Y OBSERVACIONES		CATAL-NOMEN.
						PARAGOLPE A FRICCION TIPO WILDE - MODELO B-36-XLA TRABA DE GIRO				FERROCARRILES ARGENTINOS	
										AREA	
						ESCALA		TROCHA		LINEAS:	
		1435 - 1676		MITRE - SARMIENTO - SAN MARTIN - URQUIZA		COCHES Y VAGONES		1			
FIRMA Y FECHA APROB.						N° DE PLANO					
						NEFA 1254					