VISTA POSTERIOR



CORTE A-A



CORTE C-C



NOTA:

Los bornes SICA deben alimentar circuitos de iluminacion y tomas.

Los bornes SICC deben alimentar los dos seccionadores de VCC, pasando previamente por bornera A.

TECNOBOX S.A.	Edenor Dirección Técnica	S.E. VARIAS	ARMARIO VACÍO COMUNICACIONES DE PROTECCIONES	Plano N° 802325-D-0100	MOD: / HOJA N° 3 TOTAL 4

Realizado en AutoCAD por Dirección Técnica-Edenor S.A.

Documento realizado en sistema CAD "No modificar manualmente"