BORNERA

1L10S

CABLE Nº	Tipo(mm2)	COLOR	DESTINO	DESTINO APARATO O BORNERA	DESTINO BORNE	T. PRUEBA	PUENTES	T. PRUEBA	BORNE Nº	FUNCION	DESTINO APARATO O BORNERA	DESTINO BORNE	CABLE Nº	Tipo(mm2)	DESTINO
	1														
						( )	⏑	( )	901	AL.Falta alimentación					
							▶		902	SECUND. TRAME	1L10S	900		R	
						( )	⏑	( )	903	AL.Falta alimentación					
							▶		904	SECUND.COMUNICACIONES					
						( )	⏑	( )	905	AL.Falla alimentac.modem					
							▶		906						
		C		1L10S	890	( )	⏑	( )	907	-AL.GRAL					
		C		1L10S	925	( )	⏑	( )	908						
						( )	⏑	( )	909	AL. INUNDACION					
							▶		910	(FLOTANTE)	1L5S	66		R	
						( )	⏑	( )	911	AL. INUNDACION					
							▶		912	(ENTRO BOMBA)	1L5S	67		R	
						( )	⏑	( )	913	FALLA DETEC. INCENDIO					
							▶		914		1L5S	68		R	
						( )	⏑	( )	915	ALERTA DETEC. INCENDIO					
							▶		916		1L5S	69		R	
						( )	⏑	( )	917	ALARMA DETEC. INCENDIO					
							▶		918		1L5S	86		R	
						( )	⏑	( )	919	Al. Falla Extinción Incendio					
							▶		920		1L5S	87		R	
						( )	⏑	( )	921	Al. Operó Extinción Incendio					
							▶		922		1L5S	88		R	
		C		1L10S	953	( )	⏑	( )	923	Extinción Incendio en Prueba					
							▶		924		1L5S	89		R	
		C		1L10S	908	( )	⏑	( )	925	-AL.GRAL					
		C		1L10S	939	( )	⏑	( )	926						
						( )	⏑	( )	927	AL.Entró Guardia Móvil	1L5S	90		R	
				1L10S	955	( )	⏑	( )	928	AL.Puerta Abierta	1L5S	91		R	
		R		1L5M	15	( )	⏑	( )	929	SEÑ. COMAN. UTR NO HAB.					
		R		1L5M	16	( )	⏑	( )	930	SEÑ. COMAN. UTR HAB.					
						( )	⏑	( )	931	MANDO CCE					
						( )	⏑	( )	932	MANDO SICL	1L5S	92		R	
						( )	⏑	( )	933	AL. ALTA TEMP. SICL	1L5S	93		R	
		R		1L5S	32	( )	⏑	( )	934	AL.Falla sistema de alarmas					
						( )	⏑	( )	935	Temp. Sala de Comunicaciones	1L5S	94		R	
							▶		936						
						( )	⏑	( )	937	Temp. Sala de Comando	1L5S	95		R	
							▶		938						
		C		1L10S	926	( )	⏑	( )	939	-AL.GRAL					
		C		1L10S	951	( )	⏑	( )	940						
						( )	⏑	( )	941	+Falta tens.AL.GRAL					
						( )	⏑	( )	942	-Falta tens.AL.GRAL					
						( )	⏑	( )	943	POS.VCC					
						( )	⏑	( )	944	NEG.VCC					
						( )	⏑	( )	945	Blindaje					

CONDUCTORES UTILIZADOS EN LA HOJA								
CONDUCTORES UTILIZADOS EN OTRAS HOJAS								
CONDUCTORES UTILIZADOS EN TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
CABLE CONTINUA EN HOJA Nº								

S.E. Nº VARIAS	**PLANO Nº 800964D1702**	HOJA Nº: 9	TOTAL : 29

DOCUMENTO REALIZADO EN EXCEL - NO MODIFICAR MANUALMENTE

BORNERA

1L10S

CABLE Nº	Tipo(mm2)	DESTINO					BORNE Nº	FUNCION	DESTINO		CABLE Nº	Tipo(mm2)
1												1
COLOR	DESTINO	APARATO O BORNERA	BORNE	T. PRUEBA	PUENTES	T. PRUEBA			APARATO O BORNERA	BORNE	DESTINO	COLOR
					o		946	**+AL.GRAL**				
					o		947					
					o		948					
					o		949					
					o		950	**-AL.GRAL**				
C		**1L10S**	940		o		951					
					o		952					
					o		953					
					o		954	Corte AL.Puerta abierta	1L5M	17		
C		**1L10S**	928		o		955	Corte AL.Puerta abierta	1L5M	18		
					o		956	Habiltac.mandos MT. SE	1L5M	23		
					o		957	Habiltac.mandos MT.TEL.	1L5M	24		
					o		958	Bocina				

CONDUCTORES UTILIZADOS EN LA HOJA	
CONDUCTORES UTILIZADOS EN OTRAS HOJAS	0 0
CONDUCTORES UTILIZADOS EN TOTAL	0 0
CABLE CONTINUA EN HOJA Nº	

0 0 0 0 0 0 0 0

S.E. Nº VARIAS	**PLANO Nº 800964D1702**	HOJA Nº: 10	TOTAL : 29

DOCUMENTO REALIZADO EN EXCEL - NO MODIFICAR MANUALMENTE

BORNERA

1L30

CABLE Nº / Tipo(mm2) / DESTINO	DESTINO: APARATO O BORNERA	DESTINO: BORNE	T. PRUEBA	PUENTES	T. PRUEBA	BORNE Nº	FUNCION	DESTINO: APARATO O BORNERA	DESTINO: BORNE	CABLE Nº / Tipo(mm2) / DESTINO	Belden 8471	Belden 8471	Belden 8471	Belden 8471	2x2,5 COLOR
		1				1	Red LON A (ILON)	1u10	17		B				
						2	Red LON A (CONVERSOR)	1u20	(+)			B			
						3	Red LON A (MODULOS/ANUNC.)	1u11	B21				B		
		2				4	Red LON B (ILON)	1u10	18		N				
						5	Red LON B(CONVERSOR)	1u20	(-)			N			
						6	Red LON B (MODULOS/ANUNC.)	1u11	B22				N		
						7	Tierra								
						8									
						9									
						10	Red LON A (MODULOS/ANUNC.)	1u31	19					B	
						11									
						12	Red LON B (MODULOS/ANUNC.)	1u31	20					N	
						13									
						14	Red LON A								
						15									
						16	Red LON B								
						17									
						18	Tierra	Tierra							V/A
						19									
						20									

CONDUCTORES UTILIZADOS EN LA HOJA				
CONDUCTORES UTILIZADOS EN OTRAS HOJAS	0	0		
CONDUCTORES UTILIZADOS EN TOTAL	0	0		
CABLE CONTINUA EN HOJA Nº				

0 0 0 0

S.E. Nº VARIAS	**PLANO Nº 800964D1702**	HOJA Nº: 11	TOTAL : 29

DOCUMENTO REALIZADO EN EXCEL - NO MODIFICAR MANUALMENTE

BORNERA

1L5S

CABLE Nº	Tipo(mm2)	COLOR	DESTINO	APARATO O BORNERA	BORNE	T. PRUEBA	PUENTES	T. PRUEBA	BORNE Nº	FUNCION	DESTINO	APARATO O BORNERA	BORNE	DESTINO	CABLE Nº	Tipo(mm2)	COLOR
	1															1	
		R		1L5S	96				1	+Alim.Eq.Electrónicos GRAL	1b201	1				2,5	R
									2								R
									3								
									4	-Alim.Eq.Electrónicos GRAL	1b201	3					C
		C		1L5S	112				5								
									6								
									7	+AL.GRAL	1L5M	5					R
		R		1L5S	97				8		1L5S	121					
									9								
									10	-AL.GRAL	1L5M	7					C
									11		1L5S	16					
		C		1L5S	38				12								
									13	Excitación bocina	1L5M	9					R
									14								
									15	-Bocina	1L5M	11					C
									16		1L5S	11					
				Tierra					17	Tierra	1L5M	19				V/A	
									18		1u10	1				V/A	
									19		1u11	A21				V/A	
									20		1u12	A21				V/A	
				1u13	A21				21		1u20	GND				V/A	
	R		1,5	1L10S	802		o		22	AL.Secundaria Serv.Internos	1u11	A1					R
	R		1,5	1L10S	804		o		23	AL.Falta Tens.C.A. TR.S.I. A	1u11	A3					R
	R		1,5	1L10S	806		o		24	AL.Falta Tens.C.A. TR.S.I. B	1u11	A5					R
	R		1,5	1L10S	808		o		25	AL.Falta Tens.en Barras C.A.	1u11	A7					R
	R		1,5	1L10S	810		o		26	AL.Falta Tens.CA Comunic.	1u11	A9					R
	R		1,5	1L10S	812		o		27	AL.Falta tenns.C.A.Bipolares	1u11	A11					R
	R		1,5	1L10S	814		o		28	AL.Falla Rectificador	1u11	A13					R
	R		1,5	1L10S	816		o		29	Reserva	1u11	A15					R
	R		1,5	1L10S	820		o		30	AL.F.U.CA TSI L11(B01-B02)	1u11	B1					R
	R		1,5	1L10S	822		o		31	AL.F.U.CA TSI L11(MT)	1u11	B3					R
	R		1,5	1L10S	824		o		32	AL.F.U.CA TSI L11(B11-B15)	1u11	B5					R
	R		1,5	1L10S	826		o		33	Reserva	1u11	B7					R
	R		1,5	1L10S	828		o		34	Reserva	1u11	B9					R
	R		1,5	1L10S	830		o		35	Reserva	1u11	B11					R
	R		1,5	1L10S	838		o		36	AL.Operó Int.rectif. a barras CC	1u11	B13					R
	R		1,5	1L10S	840		o		37	AL.Circuito de batería abierto	1u11	B15					R
		C		1L5S	12				38	-AL GRAL (-Entrada 1)	1u11	A2					C
									39	-AL GRAL (-Entrada 2)	1u11	A4					C
									40	-AL GRAL (-Entrada 3)	1u11	A6					C
									41	-AL GRAL (-Entrada 4)	1u11	A8					C
									42	-AL GRAL (-Entrada 5)	1u11	A10					C
									43	-AL GRAL (-Entrada 6)	1u11	A12					C
									44	-AL GRAL (-Entrada 7)	1u11	A14					C
									45	-AL GRAL (-Entrada 8)	1u11	A16					C
									46	-AL GRAL (-Entrada 9)	1u11	B2					C
									47	-AL GRAL (-Entrada 10)	1u11	B4					C
									48	-AL GRAL (-Entrada 11)	1u11	B6					C
									49	-AL GRAL (-Entrada 12)	1u11	B8					C
									50	-AL GRAL (-Entrada 13)	1u11	B10					C

						16	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	16	0	

CONDUCTORES UTILIZADOS EN LA HOJA			
CONDUCTORES UTILIZADOS EN OTRAS HOJAS	0	0	
CONDUCTORES UTILIZADOS EN TOTAL	0	0	
CABLE CONTINUA EN HOJA Nº			

S.E. Nº VARIAS	**PLANO Nº 800964D1702**	HOJA Nº: 12	TOTAL : 29

DOCUMENTO REALIZADO EN EXCEL - NO MODIFICAR MANUALMENTE