

TOMA DE MUESTRAS DEL BAÑO PARA ANÁLISIS DE PRINCIPIO ACTIVO



¿Qué necesitamos?

Botella limpia y sin residuos (1). Capacidad: 0.500 cm³

¿Cómo lo hacemos?

- 1- HOMOGENIZAR:** pasar por el bañadero 20 a 40 animales grandes.
- 2- ATAR LA BOTELLA:** a la mitad del nivel de uso de la regla.
- 3- INTRODUCIR LA REGLA CON LA BOTELLA:** la introducción debe ser rápida para que el 80% de su contenido sea del lugar elegido.
- 4- SACAR LA REGLA CON LA MUESTRA:** volcar un tercio del contenido para dejar una cámara de aire.
- 5- TAPAR:** el cierre debe ser hermético utilizando tapa de rosca. **NO UTILIZAR CORCHO** (fundamento: presencia de materia orgánica en el interior de la muestra, el líquido fermenta con facilidad y su presión puede expulsar los corchos)

ACONDICIONAMIENTO DE LA MUESTRA PARA ENVÍO AL LABORATORIO

- PARA EL TRANSPORTE:

La botella deberá ser colocada dentro de una caja contenedora con el pico hacia arriba, indicando con una flecha como debe mantenerse la posición de la misma. El envío debe realizarse dentro de los 5 días de obtenida la muestra.

- Adjuntar el **PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA**

- **AVISAR** telefónicamente al destinatario de la muestra e **INFORMAR** nombre del transporte y N° de Guía.